

TEL.: +420 481 541 518, +420 481 543 163, FAX: +420 481 544 184, [www.jinov.cz](http://www.jinov.cz), [jinova@jinov.cz](mailto:jinova@jinov.cz)  
Zapsáno v obch. rejstříku u krajského soudu v Hradci Králové odd. C vložka 2719, IČO 47453711, DIČ CZ47453711

**TKW 53 / TKW 88**

Topné kabely spínané termostatem a opatřené sedmipólovými konektory pro snadné zapojení v hořáku slouží pro odstranění zamrznutí hořáků Weishaupt. Napájení kabelů ( 230 V ) je bráno z napájení hořáku. Podmínkou ohřevu hořáku je tedy přítomnost fázového napětí na svorce "L" a zapojení svorky "N" v hořáku.

Topným kabelem se omotá multiblok případně regulátor tlaku plynu, průchodkou se zavede pod kryt hořáku, kde se omotá kolem el. motoru. Termostat se umístí do dolního volného rohu skříně hořáku a nastaví se na +5°C.

Elektrické připojení se provede vysunutím vidlice sedmipólového konektoru s přívodním kabelem ze zásuvky hořáku a do uvolněné zásuvky se zasune vidlice konektoru topného kabelu. Do zásuvky topného kabelu se zasune vidlice s přívodním kabelem.

Při instalování topného kabelu nesmí dojít k jeho vzájemnému dotyku ( křížení, souběžné vedení ). V místě dotyku by došlo k jeho přehřívání a následnému poškození.

