

TEL.: +420 481 541 518, +420 481 543 163, FAX.: +420 481 544 184, www.jinov.cz, jinova@jinov.cz
Zapsáno v obch. rejstříku u krajského soudu v Hradci Králové odd. C vložka 2719, IČO 47453711, DIČ CZ47453711

TKW 53 / TKW 88

Нагревательные кабели, включаемые, термостатом и оснащенные семиполюсными штепсельными разъемами для удобного подключения в горелке предназначены для устранения замерзания горелки Weishaupt. Питание кабелей (230 V) происходит от питания горелки. Для нагрева горелки необходимо наличие фазного напряжения на клемме "L" и подключение клеммы "N" в горелке. У горелок Weishaupt тип G1 - G7, которые не имеют разъем, TKW подключаются прямо к клемме 2 (N) и 8 (L).

Мультиблок или регулятор давления газа обматывается нагревательным кабелем, через ввод вводится под кожух горелки, и там обматывается вокруг эл. мотора. Термостат размещается в нижнем свободном углу шкафа горелки и устанавливается на +5 °C.

Электрическое подключение происходит таким образом - высовывается вилка семиполюсного штепсельного разъема с подводщим кабелем из розетки горелки и в свободную розетку вставляется вилка разъема нагревательного кабеля. В розетку нагревательного кабеля засовывается вилка с подводщим кабелем.

Нагревательный кабель при установке не должен взаимно прикасаться (пересечение, параллельное проведение). В месте соприкосновения кабель перегревается и, следовательно, повреждается.

